

UTILISATION DES ENCEINTES ET DU MICRO
(ET DES PRISES ASSOCIÉES PRÉSENTES SUR LE CLAVIER).

Après l'installation de l'Ultima3, Windows® considèrera qu'il s'agit de votre entrée et sortie audio principale. Vous devez aller dans le panneau de configuration de Windows® et préciser à votre système quels sont vos périphériques de lecture (pour la musique, vos enceintes traditionnelles par exemple) et périphérique de voix (pour le chat, ou la narration de Windows Vista, vous indiquerez votre clavier Ultima3 – USB KEYBOARD).

Bon surf et bons t'chats.

T'nB®

Ultima3

Clavier multimédia avec webcam intégrée



Félicitations, vous venez d'acquérir le clavier Ultima3.

Ce clavier intègre toutes les caractéristiques techniques les plus avancées afin de vous faciliter vos visioconférences et t'chats :

- Une webcam orientable offrant une résolution de 320 000 pixels.
- Un micro qui vous évite de devoir positionner sur votre bureau un modèle classique plus encombrant.
- Deux enceintes d'une puissance de 2 X 2 W RMS, délivrant un son stéréo de très bonne qualité.
Le son de ses enceintes peut être réglé grâce au bouton de volume type table de mixage situé entre les deux enceintes.
- Une prise micro et une prise casque qui peuvent être reliées à un micro casque. Une fois branché, le son des enceintes est automatiquement redirigé vers les écouteurs.
- Grâce à sa carte son et à son amplificateur intégrés, la seule prise USB du clavier suffit à faire fonctionner tous les périphériques intégrés ou connectés.

PREMIÈRE INSTALLATION :

Avant de brancher le clavier sur l'ordinateur (Windows® 2000, XP ou Vista), vous devez installer les drivers nécessaires à son bon fonctionnement.

Insérez le CD fourni et suivez les instructions à l'écran.

Redémarrez votre ordinateur, débranchez votre ancien clavier et branchez l'Ultima3 (en direct, évitez les hubs USB).

Vous êtes prêt !

L'Ultima3 propose des raccourcis vers les fonctions du logiciel de visioconférence et t'chat Skype (gratuit).

Vous devez au préalable télécharger ce logiciel :

www.skype.com et créer un compte utilisateur (gratuit).

Ainsi vous pourrez discuter avec vos amis

qui possèdent eux aussi un compte utilisateur Skype.

Reportez-vous au tableau suivant pour connaître les fonctions des touches Skype.

6 TOUCHES RACCOURCIS MULTIMÉDIA :

 Pour augmenter le volume.

 Pour réduire le volume.

Lorsque vous êtes sur votre lecteur multimédia :

 Pour revenir à la plage précédente ou effectuer une recherche arrière.

 Pour lancer la lecture d'un fichier ou le mettre en pause.

 Pour accéder à la plage suivante ou effectuer une recherche avant.


 Pour stopper la lecture du fichier.

6 TOUCHES RACCOURCIS INTERNET :

 Pour lancer votre messagerie.

 Pour ouvrir votre navigateur web.

 Pour revenir à la page précédente.

 Pour passer à la page suivante.

 Pour stopper le chargement d'une page ou la rafraîchir.

 Pour activer les raccourcis Skype.


10 TOUCHES RACCOURCIS SKYPE :

 Pour maximiser Skype.

 Pour minimiser Skype.

 Pour maximiser la fenêtre de paramétrage du clavier.

 Pour monter/descendre dans les menus de paramétrage du clavier.

 Pour diminuer, augmenter ou valider les options du clavier.

 Pour désactiver le micro.

 Pour raccrocher.

 Pour lancer un appel ou décrocher.