

## ECLAIRAGE LED DIRECTIONNEL POUR VÉLO

SIGNALEZ-VOUS AVEC CE PACK LED DIRECTIONNEL ET SA TÉLÉCOMMANDE.



Barre de LED directionnelles avec système de fixation tubulaire à placer sous la selle de votre vélo.

Ce système de signalisation LED est doté de 3 modes :

- Flèche Gauche pour annoncer un virage à gauche.
- Flèche Droite pour annoncer un virage à droite
- SOS (Barre LED centrale rouge) pour annoncer votre position ou un éventuel problème.

Doté d'une télécommande se fixant sur votre guidon, vous contrôlez les signaux lumineux en toute sécurité lors de vos déplacements à vélo.

**Annoncez votre position & votre direction**



## ECLAIRAGE LED DIRECTIONNEL POUR VÉLO



### Caractéristiques

Alimentation : Batterie Lithium-ion et pile  
Autonomie : 4h30  
Collection : Urban Moov  
Compatibilité : Vélo  
Composition : ABS, polystyrène  
Couleur : Noir  
Dimensions (L x H x P) : 10,5 x 3 x 3 cm  
Étanchéité : Résiste aux intempéries  
Fixation : Sans outil  
Lumens : 120 lumens  
Modes d'éclairage : Gauche/droite/SOS  
Position : Arrière  
Type de pile/batterie : Arrière: Batterie Lithium-Ion 800mAh /  
Télécommande : 1 Pile CR2025 3V (fournie)

### Contenu de la boîte

1 éclairage arrière  
1 télécommande avec 1 pile CR2025  
1 notice d'utilisation

Couleur : Noir  
Colisage : 3  
Garantie : 2 an(s)  
Poids net (g) : 118  
Poids avec emballage (g) : 172

