

## PORTUGUÊS

### • Modo de emprego:

- Ligue o cabo da antena T'nB à sua televisão.
- Ligue a antena T'nB à tomada de rede, o LED vermelho acende-se.
- Ligue a televisão e depois escolha um canal.
- Ajuste a recepção da imagem com a ajuda dos 2 elementos telescópicos, da fachada rotativa e do potenciômetro de ganho.

Para ampliar o sinal de uma antena externa:

ligue o cabo da sua antena externa à antena T'nB.

O LED verde acende-se.

Ajuste a recepção da imagem com a ajuda do potenciômetro de ganho.

### • IMPORTANTE:

- Para uma qualidade de imagem ótima, não é necessário colocar o potenciômetro de ganho no máximo.
- Para limpar a antena, utilize um pano sem detergente corrosivo.
- Manter fora do alcance das crianças.

## ITALIANO

### • Istruzioni d'uso:

- Collegare il cavo dell'antenna T'nB al televisore;
- Collegare l'antenna T'nB alla presa elettrica, si accenderà il LED rosso.
- Accendere il televisore, quindi selezionare un canale;
- Regolare la ricezione dell'immagine agendo sui 2 elementi telescopici, sul lato rotante e sul potenziometro di guadagno.

Per amplificare il segnale di un'antenna esterna:

collegare il cavo dell'antenna esterno all'antenna T'nB.

Si accenderà il LED verde.

Regolare la ricezione dell'immagine agendo sul potenziometro di guadagno.

### • IMPORTANTE:

- Per garantire una qualità dell'immagine ottimale, non è necessario posizionare il potenziometro di guadagno sul massimo.
- Pulire l'antenna utilizzando un panno senza detergenti corrosivi.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

## Ελληνικά

### • Οδηγίες χρήσης:

- Βάλτε το καλώδιο της κεραίας T'nB στην τηλεόρασή σας.
- Συνδέστε την κεραία T'nB με την ηλεκτρική πρίζα, το κόκκινο LED ανάβει.
- Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και διαλέξτε ένα κανάλι.
- Ρυθμίστε τη λήψη εικόνας με τα 2 πτυσσόμενα στοιχεία, με την περιστροφική πρόσοψη και το ποτενοίμετρο απολαβής.

Για να ενισχύσετε το σήμα εξωτερικής κεραίας:

βάλτε το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας στην κεραία T'nB.

Το πράσινο LED ανάβει.

Ρυθμίστε τη λήψη της εικόνας με το ποτενοίμετρο απολαβής.

### • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, είναι απαραίτητο να βάλετε το ποτενοίμετρο απολαβής στο μέγιστο.
- Για να καθαρίσετε την κεραία, χρησιμοποιήστε ένα πανί με διαβρωτικό απορροπαντικό.
- Μακριά από τα παιδιά.

## SRPSKI (RS BA HR ME)

### • Uputstvo za upotrebu:

- Priključite kabl antene T'nB na vaš televizijski uređaj.
- Priključite antenu T'nB na utičnicu za napajanje, pali se crveni LED.
- Upalite televizor i izaberite kanal.
- Podesite prijem slike pomoću 2 teleskopska elementa, rotirajućeg dela i potenciometra pojačavanja.

Da biste pojačali signal antene koja se nalazi spolja:

priključite kabl vaše antene koja se nalazi spolja na antenu T'nB.

Zeleni LED se pali.

Podesite prijem slike pomoću potenciometra pojačavanja.

### • VAŽNO:

- Za najbolji kvalitet slike, nije neophodno staviti potenciometar pojačavanja na maksimum.
- Za čišćenje antene koristite krpu bez deterdženta koji može izazvati koroziju.
- Čuvati van domašaja dece.

## Русский

### • Инструкция по эксплуатации:

- Подключите антенный кабель T'nB к телевизору
- Подключите антенну T'nB к сетевой розетке, загорится красный светодиод.
- Включите телевизор и выберите канал.
- Подстройте качество приема двумя телескопическими "усами", поворотом передней части подставки и потенциометром усилителя.

Для усиления сигнала с внешней антенны:

подключите кабель внешней антенны к антенне T'nB.

Загорится зеленый светодиод.

Подстройте качество приема с помощью потенциометра усилителя.

### • ВНИМАНИЕ:

- Для оптимального качества приема не нужно устанавливать потенциометр усилителя на максимум.
- Для чистки антенны пользуйтесь тряпочкой без добавки едкого чистящего средства.
- Прятать от детей.

## عربي

- طريقة الاستعمال:
  - وصل كابل الهوائي T'nB بتلفزيونك.
  - وصل الهوائي T'nB بمأخذ التيار الكهربائي، ويضيء عندئذ المؤشر الضوئي الأحمر.
  - شغل التلفزيون ثم اختر قناة.
  - اضبط استقبال الصورة بواسطة العنصرين التلسكوبيين المتداخلين والواجهة الدوارة وبوتنسيومتر الكسب.

للممكن من تضخيم إشارة الهوائي الخارجي :

وصل كابل الهوائي الخارجي بالهوائي T'nB .

يضيء عندئذ المؤشر الضوئي الأخضر .

اضبط استقبال الصورة بواسطة بوتنسيومتر الكسب.

### • هام :

- للحصول على أفضل جودة للصورة، ليس من الضروري وضع بوتنسيومتر الكسب على الأقصى .
- لتنظيف الهوائي، استعمل قطعة قماش بدون مادة تنظيف حادة .
- لا يجوز ترك الأجهزة بمناول أيدي الأطفال .



## "PARABOLIC" ANTENNA

ANTENNE "PARABOLIC"

ENGLISH - Instructions for use

FRANÇAIS - Mode d'emploi

ESPAÑOL - Modo de empleo

PORTUGUÊS - Modo de emprego

ITALIANO - Istruzioni d'uso

Ελληνικά - Οδηγίες χρήσης

TÜRKÇE - Kullanma şekli

DEUTSCH - Bedienungsanleitung

NEDERLANDS - Gebruiksaanwijzing

POLSKI - Instrukcja obsługi

MAGYAR - Használati útmutató

ČESKY - Návod k použití

SRPSKI (RS BA HR ME) - Uputstvo za upotrebu

Русский - Инструкция по эксплуатации

عربي - طريقة الاستعمال

## ENGLISH

- Instructions for use :
  - Connect the T'nB aerial lead to your television.
  - Connect the T'nB aerial to the mains socket, the red LED lights up.
  - Switch on your television and choose a channel.
  - Adjust the reception using the two telescopic parts, the rotating front and the gain potentiometer.

In order to amplify the signal from an outside aerial:  
connect the lead from your outside aerial to the T'nB aerial.  
The green LED lights up.  
Adjust the reception by using the gain potentiometer.

- IMPORTANT:**
  - For optimum image quality, it is not necessary to switch the gain potentiometer to its maximum setting.
  - To clean the aerial use a cloth without corrosive detergent.
  - Do not leave within reach of children.

## FRANÇAIS

- Mode d'emploi :
  - Branchez le câble de l'antenne T'nB sur votre télévision.
  - Branchez l'antenne T'nB sur la prise secteur, la LED rouge s'allume.
  - Allumez votre télévision puis sélectionnez une chaîne.
  - Ajustez la réception de l'image à l'aide des 2 éléments télescopiques, de la façade rotative et du potentiomètre de gain.

Pour amplifier le signal d'une antenne extérieure :  
branchez le câble de votre antenne extérieure sur l'antenne T'nB.  
La LED verte s'allume.  
Ajustez la réception de l'image à l'aide du potentiomètre de gain.

- IMPORTANT:**
  - Pour une qualité d'image optimale, il n'est pas nécessaire de mettre le potentiomètre de gain sur maximum.
  - Pour nettoyer l'antenne, utilisez un chiffon sans détergent corrosif.
  - Ne pas laisser à la portée des enfants.

## ESPAÑOL

- Modo de empleo:
  - Conecte el cable de la antena T'nB a su televisión.
  - Conecte la antena T'nB a la toma sector, la LED rojo se enciende.
  - Encienda su televisión luego seleccione una cadena.
  - Ajuste la recepción de la imagen con los 2 elementos telescopícos, de la fachada rotatoria y el potenciómetro de ganancia.

Para ampliar la señal de una antena exterior:  
conecte el cable de su antena exterior en la antena T'nB.  
La LED verde se enciende.  
Ajuste la recepción de la imagen con el potenciómetro de ganancia.

- IMPORTANTE:**
  - Para una calidad de imagen óptima, no es necesario poner el potenciómetro de ganancia al máximo.
  - Para limpiar la antena, utilizan un paño sin detergente corrosivo.
  - No dejar al alcance de los niños.

## TÜRKÇE

- Kullanma şekli:
  - T'nB anteninin kablosunu televizyonunuza bağlayın.
  - Açma kapama düğmesini ANT konumuna getirince kırmızı LED yanacaktır.
  - Televizyonunuzu çalıştırın ve bir kanal seçin.
  - 2 teleskopik parça, döner yüz ve kazanç potansiyometresi yardımıyla alınan görüntünün kalitesini ayarlayın.

Bir harici antenin sinyalinı güçlendirmek için:  
Harici anteninizin kablosunu T'nB antenine bağlayın.  
Yeşil LED yanacaktır.  
Kazanç potansiyometresi yardımıyla alınan görüntünün kalitesini ayarlayın.

- ÖNEMLİ:**
  - Optimum görüntü kalitesi elde etmek için kazanç potansiyometresini maksimum konumuna getirmeniz gerekir.
  - Anteni temizlemek için korozyona neden olabilecek deterjan içermeyen bir bez kullanın.
  - Çocukların erişebileceği yerde bırakmayın.

## DEUTSCH

- Bedienungsanleitung:
  - Das T'nB-Antennenkabel an Ihr Fernsehgerät anschließen.
  - Die T'nB-Antenne an die Stromsteckdose anschließen, die rote LED schaltet sich ein.
  - Das Fernsehgerät einschalten und einen Sender auswählen.
  - Den Bildempfang mit den 2 Teleskopelementen, der Drehvorderseite und mit dem Verstärkungspotenziometer einstellen.

Zum Verstärken des Signals einer externen Antenne:  
Das Kabel Ihrer externen Antenne an die T'nB-Antennen anschließen.  
Die grüne LED schaltet sich ein.  
Den Bildempfang mit dem Verstärkungspotenziometer einstellen.

- WICHTIG:**
  - Um optimale Bildqualität zu erzielen, braucht das Verstärkungspotenziometer nicht auf das Maximum gestellt zu werden.
  - Zum Reinigen der Antenne einen Lappen ohne ätzendes Reinigungsmittel verwenden.
  - Für Kinder unerreichbar verwahren.

## NEDERLANDS

- Gebruiksaanwijzing:
  - Sluit het antennesnoer T'nB aan op uw televisie.
  - Sluit de antenne T'nB aan op het stopcontact, het rode LED lampje gaat branden.
  - Zet uw televisie aan en selecteer vervolgens een kanaal.
  - Stel de ontvangst van het beeld in met behulp van de 2 telescoopelementen, de roterende façade en de versterkingspotentiometer.

Om het signaal van een buitenantenne te versterken:  
sluit het snoer van uw antenne aan op de antenne T'nB.  
Het groene LED lampje gaat branden.  
Stel de ontvangst van het beeld in met behulp van de versterkingspotentiometer.

- BELANGRIJK:**
  - Voor een optimale beeldkwaliteit, is het niet noodzakelijk de versterkingspotentiometer op de hoogste stand te zetten.
  - Om de antenne te reinigen gebruikt u een doek zonder bijtend reinigingsmiddel.
  - Niet binnen het bereik van kinderen houden.

## POLSKI

- Instrukcja obsługi
  - Podłącz przewód antenowy T'nB do swojego telewizora.
  - Podłącz antenę T'nB do gniazdka sieciowego, czerwona kontrolka zaświeci się.
  - Włącz telewizor a następnie wybierz kanał.
  - Ustaw odbiór obrazu za pomocą 2 elementów teleskopowych, obrotowej części przedniej i potencjometru.

Aby wzmocnić sygnał zewnętrznej anteny:  
podłącz przewód anteny zewnętrznej do anteny T'nB.  
Zielona kontrolka LED zaświeci się.  
Ustaw odbiór obrazu za pomocą potencjometru.

- WAŻNE:**
  - Dla optymalnej jakości obrazu, nie należy ustawiać potencjometru w maksymalnej pozycji.
  - Aby wyczyścić antenę, użyj ściereczki bez agresywnych detergentów.
  - Nie pozostawiaj w zasięgu dzieci.

## MAGYAR

- Használati útmutató:
  - Csatlakoztassa a T'nB antenna kábelét a televízió-készülékhez.
  - Csatlakoztassa a T'nB antennát a hálózati aljzathoz, a piros LED-kijelző kigyúl.
  - Kapcsolja be a tévékészüléket, majd válasszon ki egy csatornát.
  - Állítsa be a kép vételét a két teleszkópos elem segítségével, a forgatható előlappal és az erősítő potencióméterrel.

Külső antenna jelének felerősítése:  
a külső antenna kábelét csatlakoztassa a T'nB antennához.  
A zöld kijelző kigyúl.  
Állítsa be a kép vételét az erősítő potencióméter segítségével.

- FONTOS:**
  - Az optimális képmínőség eléréséhez nem szükséges az erősítő potenciómétert a maximális értékre állítani.
  - Az antenna tisztításához használjon rongyot, ne használjon maró hatású tisztítószert.
  - Gyerekektől távol tartandó.

## ČESKY

- Návod k použití:
  - Připojte kabel antény T'nB k televizoru.
  - Připojte anténu T'nB k síťové zásuvce, červená LED kontrolka se rozsvítí.
  - Zapněte televizi a zvolte některý kanál.
  - Pomocí 2 teleskopických částí, otáčením čelní stěny a zesilovacího potenciometru upravte příjem obrazu.

Pro zesílení signálu vnější antény:  
zapojte kabel své externí antény na anténu T'nB.  
Zelená kontrolka LED se rozsvítí.  
Pomocí zesilovacího potenciometru upravte příjem obrazu.

- DŮLEŽITÉ:**
  - Pro optimální kvalitu obrazu není nutné zapínat zesilovací potenciometr na maximum.
  - Anténu čistěte hadre bez korozivního detergentu.
  - Nenechávejte na dosah dětí.