BLUETOOTH EARBUDS

écouteurs bluetooth

Instructions

Mode D'emploi

— EBDUDEBK / EBDUDEWH / EBDUDEPK —

FR

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de cet appareil de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité et de conserver ce manuel

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

FR

DESCRIPTION :

1. Marche / Arrêt
Lecture / Pause
Répondre / Fin d'appel
2. Connecteur de chargement
3. Indicateur LED





1. Allumer / Eteindre
2. Port de charge
3. Indicateur LED

INSTALLATION & CHARGEMENT :

Ecouteurs :
L'indicateur LED des écouteurs s'allume en rouge, et celui du boîtier s'allume en bleu lorsque les écouteurs sont en charge.
Lorsque les écouteurs sont chargés, l'indicateur LED devient bleu, puis s'éteint au bout de 5 minutes.

Boîtier de charge
Appuyez sur le bouton du boîtier de charge pour vérifier le niveau de batterie : 4 LED indiquent une capacité de 75 – 100% de batterie.
Branchez le câble micro USB fourni pour recharger le boîtier de recharge. Une fois le chargement terminé, les indicateurs LED s'éteignent.

NB : Il est possible de recharger le boîtier pendant que les écouteurs se rechargent

FONCTIONS

1. Mettre en marche l'appareil : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 4 secondes. L'indicateur LED s'allume.
2. Appairer les écouteurs pour la première fois : Lorsque l'indicateur LED clignote bleu & rouge, sélectionnez le périphérique « TNB DUDE » sur votre smartphone. Lors des prochaines connexions, les écouteurs s'appaireront automatiquement avec votre smartphone.
3. Les écouteurs se connectent automatiquement entre eux. Dans le cas d'une déconnexion, veuillez les appairer de la manière suivante : lorsque les écouteurs sont allumés, presser deux fois le bouton de l'écouteur droit afin de l'appairer avec l'écouteur gauche.
4. Play / Pause : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant la musique
5. Chanson suivante : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes
6. Répondre à un appel : Appuyez sur le bouton ON/OFF au moment de l'appel Les appels sont transmis seulement par l'écouteur droit.
7. Terminer un appel : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant l'appel
8. Rejeter un appel : Appuyez deux secondes sur le bouton ON/OFF au moment de l'appel
9. Eteindre : Replacez les écouteurs dans leur boîtier, ils s'éteignent automatiquement. Vous pouvez aussi maintenir le bouton ON/OFF pendant 4 secondes.

CARACTÉRISTIQUES

Impédance : 32 Ohms
Portée : 10 mètres max
Fréquences : 20Hz – 20KHz
Batterie : Lithium 2* 45 mAh (écouteurs) / 250 mAh (boîtier)
Autonomie : jusqu'à 2h30
Sensibilité : 105 dB
Gamme de fréquence : 50Hz – 10KHz
Temps de chargement : 1 heure (écouteurs) / 2 heures (boîtier)
Bluetooth : version 5.0

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irremediably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.

EN

DESCRIPTION:

1. On / Off
Play / Pause
Answer / End call
2. Charging connector
3. LED indicator





1. On / Off
2. Charging port
3. LED indicator

INSTALLATION & CHARGING

Earbuds:
When the headphones are charging, the LED indicator on the headphones turns red, and the LED on the case turns blue when the headphones are charging. When the headphones are fully charged, the LED indicator turns blue and then turns off after 5 minutes.

Charging Case:
Press the button on the charging case to check the battery level: 4 LEDs indicate a capacity of 75 - 100% battery. Connect the micro USB cable provided to recharge the case. The LED indicators will turn off when charging is complete.

NB: The case can be recharged at the same time as recharging the earbuds.

EN

FUNCTIONS

1. Turn on the unit: Press the ON/OFF button for 4 seconds. The LED indicator lights up.
2. Pairing the earbuds for the first time: When the LED indicator flashes blue & red, select the «TNB DUDE» device on your smartphone. The next time you connect, the earbuds will automatically pair with your smartphone.
3. The headphones automatically connect to one another. In the event of disconnection, please pair them as follows: when the earphones are on, press the button on the right earphone twice to pair it with the left earphone.
4. Play / Pause: Press the ON/OFF button while playing music
5. Next song: Press the ON/OFF button for 2 seconds
6. Answering a call: Press the ON/OFF button at the time of the call. Calls are only transmitted through the right earpiece.
7. Ending a call: Press the ON/OFF button during the call
8. Reject a call: Press the ON/OFF button 2 seconds at the time of the call
9. Turn off: Put the earbuds back in their case, they turn off automatically. Alternatively, the On/Off button can also be held for 4 seconds.

FEATURES

Impedance: 32 Ohms

Range: 10 metres

Frequencies: 20Hz – 20KHz

Battery: Lithium 2* 45 mAh (earbuds) / 250 mAh (case)

Battery life: 2.5 hours

dB Sensitivity: 105 dB

Frequency range: 50Hz – 10KHz

Charging time: 1 hour (earbuds)/2 hours (case)

Bluetooth: Version 5.0

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

DE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegenbringen. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Geräts empfehlen wir Ihnen, die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 40°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

DE

BESCHREIBUNG:

1. Ein / Aus
Wiedergabe / Pause
Annahme / Ende des Anrufs
2. Ladestecker
3. LED-Anzeige





1. Einschalten / Ausschalten
2. Lade-Port
3. LED-Anzeige

INSTALLATION & AUFLADEN

Ohrhörer:
Die LED-Anzeige an den Ohrhörern leuchtet rot, und die LED an der Box leuchtet blau, wenn die Ohrhörer geladen werden.
Wenn die Ohrhörer aufgeladen sind, leuchtet die LED-Anzeige blau und erlischt dann nach 5 Minuten.

Ladebox:
Drücken Sie die Taste an der Ladebox, um den Akkustand zu überprüfen: 4 LEDs zeigen eine Batteriekapazität von 75 – 100 % an.
Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an, um die Ladebox aufzuladen.
Nach Abschluss des Ladevorgangs erlöschen die LED-Anzeigen.

NB: Es ist möglich, die Box aufzuladen, während die Ohrhörer geladen werden.

FUNKTIONEN

1. Inbetriebnahme des Geräts: Auf die ON/OFF-Taste während 4 Sekunden drücken. Die LED-Anzeige leuchtet auf.
2. Die Ohrhörer das erste Mal koppeln: Wenn die LED-Anzeige blau und rot blinkt, wählen Sie das Gerät „TNB DUDE“ auf Ihrem Smartphone.
   Wenn Sie sich das nächste Mal verbinden, werden die Ohrhörer automatisch mit Ihrem Smartphone verbunden.
3. Die Ohrhörer werden automatisch miteinander verbunden. Im Falle einer Unterbrechung der Verbindung verbinden Sie diese bitte wie folgt: wenn die Ohrhörer eingeschaltet sind, drücken Sie zweimal den Button am rechten Ohrhörer, um ihn mit dem linken Ohrhörer zu koppeln.
4. Play / Pause: Auf die ON/OFF-Taste während der Musikwiedergabe drücken
5. Nächstes Lied: Auf die ON/OFF-Taste während 2 Sekunden drücken
6. Anruf entgegennehmen: Auf die ON/OFF-Taste beim Anruf drücken
   Anrufe werden nur auf dem rechten Ohrhörer übertragen.
7. Anruf beenden: Auf die ON/OFF-Taste während des Anrufs drücken
8. Anruf ablehnen: Auf die ON/OFF-Taste zwei Sekunden beim Anruf drücken
9. Ausschalten: Legen Sie die Ohrhörer in die Box, sie erlöschen automatisch. Sie können auch die ON/OFF-Taste während 4 Sekunden gedrückt halten.

EIGENSCHAFTEN

Impedanz: 32 Ohms
Reichweite: 10 Meter
Frequenzen: 20 Hz – 20 KHz
Akku: Lithium 2* 45 mAh (Ohrhörer) / 250 mAh (Box)
Autonomie: 2,5 Stunden
Sensibilität: 105 dB
Frequenzbereich: 50 Hz – 10 KHz
Ladedauer: 1 Stunde (Ohrhörer) / 2 Stunden (Box)
Bluetooth: Version 5.0

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

ES

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen las normas en vigor. Antes de utilizar este dispositivo, le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y conserve este manual

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.

ES

DESCRIPCIÓN

1. Encendido / Apagado
Reproducción / Pausa
Contestar / Finalizar llamada
2. Conexión para carga
3. Indicador LED





1. Encendido / Apagado
2. Puerto de carga
3. Indicador LED

INSTALACIÓN Y CARGA

Auriculares
Durante la carga, el indicador LED de los auriculares se enciende en rojo y el del estuche en azul.
Una vez completada la carga, el indicador LED se vuelve azul y se apaga al cabo de 5 minutos.

Estuche de carga
Pulse el botón del estuche de carga para comprobar el nivel de la batería, 4 LED indican una capacidad del 75-100%.
Conecte el cable micro-USB suministrado para cargar el estuche de carga. Una vez finalizada la carga, los indicadores LED se apagarán.

Nota: el estuche se puede cargar mientras se cargan los auriculares.

FUNCIONES

1. Poner en marcha el dispositivo: pulse el botón ON/OFF durante 4 segundos. El indicador LED se encenderá.
2. Emparejar los auriculares por primera vez: cuando el indicador LED parpadee en rojo y azul seleccione «TNB DUDE» en el teléfono móvil.
   Para las siguientes conexiones, los auriculares se emparejarán automáticamente con el teléfono móvil en cuestión.
3. Los auriculares se conectan entre ellos automáticamente. En caso de desconexión, empareje de la siguiente manera: una vez encendidos los auriculares, pulse dos veces el botón del auricular derecho para emparejarlo con el auricular izquierdo.
4. Reproducción / Pausa: pulse el botón ON/OFF durante la música.
5. Canción siguiente: pulse el botón ON/OFF durante 2 segundos.
6. Contestar a una llamada: pulse el botón ON/OFF en el momento de la llamada. Las llamadas se transmiten únicamente a través del auricular derecho.
7. Finalizar una llamada: pulse el botón ON/OFF durante la llamada.
8. Rechazar una llamada: pulse el botón ON/OFF dos segundos en el momento de la llamada.
9. Apagar: coloque los auriculares en el estuche, se apagarán automáticamente. También puede pulsar prolongadamente el botón ON/OFF durante 4 segundos.

CARACTERÍSTICAS

Impedancia: 32 Ohms
Alcance: 10 metros
Frecuencias: 20 Hz – 20 KHz
Batería: litio 2* 45 mAh (auriculares) / 250 mAh (estuche)
Autonomía: 2,5 horas
Sensibilidad: 105 dB
Gama de frecuencia: 50 Hz – 10 KHz
Tiempo de carga: 1 hora (auriculares) / 2 horas (estuche)
Bluetooth: versión 5.0

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

IT

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia riposta in T'nB. In nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme in vigore. Consigliamo prima dell'utilizzo del dispositivo di leggere attentamente le istruzioni e le disposizioni di sicurezza, così come di conservare il presente manuale

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 40°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connetori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai i dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.

IT

DESCRIZIONE

1. Avvio / Spegnimento
Play / Pause
Rispondere / Terminare chiamata
2. Connettore di ricarica
3. Indicatore LED





1. Accensione / Spegnimento
2. Porta di ricarica
3. Indicatore LED

INSTALLAZIONE & RICARICA

Auricolari:
L'indicatore LED degli auricolari si accende di rosso, e quello del contenitore si accende di blu quando gli auricolari sono in carica.
Quando gli auricolari sono in carica, l'indicatore LED diventa blu, poi si spegne dopo 5 minuti.

Contenitore di ricarica
Premere sul tasto del contenitore di ricarica per controllare il livello della batteria: 4 LED indicano una capacità del 75 – 100% della batteria.
Collegare il cavo micro USB fornito per ricaricare il contenitore di ricarica. Quando la carica è terminata, gli indicatori LED si spengono.

NB: è possibile ricaricare il contenitore mentre si ricaricano gli auricolari

FUNZIONI

1. Avviare il dispositivo: premere sul tasto ON/OFF per 4 secondi. L'indicatore LED si accende.
2. Collegare gli auricolari per la prima volta: quando l'indicatore LED lampeggia in blu & rosso, selezionare la periferica «TNB DUDE» sullo smartphone.
   Alle connessioni successive, gli auricolari si collegano in automatico con lo smartphone.
3. Gli auricolari si collegano automaticamente. In caso di disconnessione, abbinarle come segue: quando gli auricolari sono accesi, premere due volte sul pulsante dell'auricolare destro per associarlo al sinistro.
4. Play / Pause: premere sul tasto ON/OFF durante la musica
5. Traccia successiva: premere sul tasto ON/OFF per 2 secondi
6. Rispondere a una chiamata: premere sul tasto ON/OFF al momento della chiamata. Le chiamate vengono trasmesse solo dall'auricolare destro.
7. Terminare una chiamata: premere sul tasto ON/OFF durante una chiamata
8. Rifiutare una chiamata: premere due volte sul tasto ON/OFF 2 secundi durante una chiamata
9. Spegnimento: riporre gli auricolari nel contenitore, si spengono in automatico. Si può anche premere il tasto ON/OFF per 4 secondi.

CARATTERISTICHE

Impedenza: 32 Ohm
Portata: 10 m
Frequenza: 20Hz – 20KHz
Batteria: Litio 2* 45 mAh (auricolari) / 250 mAh (contenitore)
Autonomia: 2,5 ore
Sensibilità: 105 dB
Gamma di frequenza: 50Hz – 10KHz
Tempo di ricarica: 1 ora (auricolari) / 2 ore (contenitore)
Bluetooth: versione 5.0

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com. Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

NL

Gefeliciteerd met uw aankoop en dank u voor het vertrouwen dat u stelt in T'nB. Onze producten voldoen aan de geldende voorschriften en normen. Voordat u dit toestel gebruikt, raden wij u aan de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

NL

BESCHRIJVING

1. Aan/Uit
Afspelen/pauzeren
Antwoorden/einde gesprek
2. Laadaansluiting
3. Led-verklikkerlampje





1. Inschakelen/Uitschakelen
2. Laadpoort
3. Led-verklikkerlampje

INSTALLATIE EN LADEN

Hoofdtelefoon:
Het led-verklikkerlampje van de hoofdtelefoon brandt rood, en het led-verklikker-lampje van de box brandt blauw wanneer de hoofdtelefoon aan het laden is. Wanneer de hoofdtelefoon opgeladen is, wordt hetLED-verklikkerlampje blauw en schakelt na 5 minuten uit.

Laadbox
Druk op de knop van de laadbox om het batterijniveau te controleren: 4 leds duiden op een batterijcapaciteit van 75-100% .
Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan om de laadbox op te laden. Zodra het laden werd beëindigd, doven de led-verklikkerlampjes.

NB: het is mogelijk om de box op te laden terwijl de hoofdtelefoon wordt opgeladen

FUNCTIES

1. Schakel het toestel in: Druk gedurende 4 seconden op de aan/uit-knop. Het led-verklikkerlampje gaat branden.
2. De hoofdtelefoon voor de eerste keer pairen: wanneer het led-verklikkerlampje blauw en rood knippert, selecteert u het «TNB DUDE» randtoestel op uw smartphone. Wanneer u daarna de verbindingen maakt, wordt de hoofdtelefoon automatisch met uw smartphone gepaird.
3. De pods koppelen automatisch met elkaar. Mocht de verbinding wegvallen, dan kun je ze als volgt weer koppelen: zorg dat de pods aan staan en druk dan twee keer op de knop van de rechterpod om hem met de linker te koppelen.
4. Afspelen/pauze: druk op de aan/uit-knop terwijl de muziek wordt afgespeeld
5. Volgende track: druk 2 seconden op de aan/uit-knop
6. Een oproep beantwoorden: druk op de aan/uit-knop op het moment van de oproep Oproepen worden alleen via het rechteroortje verzonden.
7. Gesprek beëindigen: Druk tijdens het gesprek op de aan/uit-knop
8. Een oproep weigeren: druk twee 2 seconden op de aan/uit-knop op het moment van de oproep
9. Uitschakelen: Breng de hoofdtelefoon opnieuw in de box aan, hij zal automatisch uitschakelen. U kunt ook de aan/uit-knop gedurende 4 seconden ingedrukt houden.

KENMERKEN

Impedantie: 32 Ohm
Bereik: 10 meter
Frequentie: 20Hz-20KHz
Batterij: Lithium 2-45mAh(hoofdtelefoon)/250 mAh (box)
Autonomie: 2,5 uur
Gevoeligheid: 105 dB
Frequentiebereik: 50 Hz-10KHz
Laadtijd: 1 uur (hoofdtelefoon)/2 uur (box)
Bluetooth: versie 5.0

HULP NODIG?

Wij willen tevreden klanten, daarom kunt u ons contacteren op info@t-nb. com. Onderhoud, depannage, diverse informatie over dit product: raadpleeg onze website: www.t-nb.com.

PT

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e as normas em vigor. Antes de usar este aparelho, aconselhamos a que leia atentamente as instruções e as indicações de segurança e que guarde este manual

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às caraterísticas inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com caraterísticas elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.

PT

DESCRIÇÃO

1. Ligar / Desligar
Reprodução / Pausa
Atender / Terminar chamada
2. Ligador de carregamento
3. Indicador LED





1. Ligar / desligar
2. Porta de carregamento
3. Indicador LED

INSTALAÇÃO E CARREGAMENTO

Auscultadores:
O indicador LED nos auscultadores acende-se em vermelho e o da caixa acende-se em azul quando os auscultadores estão a ser carregados.
Quando os auscultadores estão carregados, o indicador LED fica azul e, em seguida, desliga-se após 5 minutos.

Caixa de carregamento
Pressione o botão na caixa de carregamento para verificar o nível da bateria: 4 LEDs indicam uma capacidade de 75 a 100% de bateria.
Ligar o cabo micro USB incluído para carregar a caixa de carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, os indicadores LED apagam-se.

Nota: É possível carregar a caixa durante o carregamento dos auscultadores

FUNÇÕES

1. Ligar o dispositivo: Pressione o botão ON/OFF durante 4 segundos. O indicador LED acende.
2. Emparelhar os auscultadores pela primeira vez: Quando o indicador LED fica intermitente em azul e vermelho, selecione o dispositivo «TNB DUDE» no seu smartphone. Aquando de ligações futuras, os auscultadores serão emparelhados automaticamente com o smartphone.
3. Os auscultadores ligam-se automaticamente. Em caso de um desligamento, emparelhe-os da seguinte forma: quando os auscultadores estiverem ligados, pressione o botão no auscultador direito duas vezes para o emparelhar ao auscultador esquerdo.
4. Reproduzir / Pausa: Pressione o botão ON/OFF durante a reprodução musical
5. Faixa seguinte: Pressione o botão ON/OFF durante 2 segundos
6. Atender uma chamada: Pressione o botão ON/OFF quando a chamada entrar As chamadas são transmitidas apenas pelo lado direito.
7. Desligar uma chamada: Pressione o botão ON/OFF durante a chamada
8. Rejeitar uma chamada: Pressione duas segundos o botão ON/OFF quando a chamada entrar
9. Desligar: Volte a colocar os auscultadores na caixa. Eles desligam-se automaticamente. Pode também pressionar o botão ON/OFF durante 4 segundos.

CARATERÍSTICAS

Impedância: 32 Ohms
Alcance: 10 metros
Frequências: 20Hz – 20KHz
Bateria: Lítio 2* 45 mAh (auscultadores) / 250 mAh (caixa)
Autonomia: 2,5 horas
Sensibilidade: 105 dB
Banda de frequência: 50Hz – 10KHz
Tempo de carregamento: 1 hora (auscultadores) / 2 horas (caixa)
Bluetooth: versão 5.0

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

PL

Gratulujemy zakupu i dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzasz T'nB. Nasze produkty są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Przed użyciem tego urządzenia zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i instrukcji bezpieczeństwa oraz zachowanie tej instrukcji.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- W przypadku niewłaściwego użycia nie można zastosować żadnej gwarancji.
- T'nB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa
- Ostrożnie obchodzić się z produktem.
- Zasilanie urządzenia musi odpowiadać pierwotnie przewidzianej charakterystyce
- Gniazdko elektryczne dla sprzętu elektrycznego musi być zainstalowane w pobliżu tego sprzętu i być łatwo dostępne.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów, materiałów wybuchowych ani niebezpiecznych przedmiotów.
- Używaj i przechowuj urządzenie tylko w środowisku o temperaturze od 0 ° C do 40 ° C.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy chyba że skorzystały one, za pośrednictwem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, z nadzoru lub wcześniejszej instrukcji dotyczącej użytkowania urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia, nie próbuj go naprawiać ani modyfikować samodzielnie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało wstrząśnięte lub uszkodzone.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, odłącz urządzenie od głównego źródła zasilania i od dowolnego urządzenia przed jego czyszczeniem lub gdy nie jest używane.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych akcesoriów i złączy. Stosowanie akcesoriów innego typu, które nie są przeznaczone do tego celu, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.
- Przed czyszczeniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i zimne. Nie używaj smarów ani innych produktów, które mogą uszkodzić urządzenie.
- T'nB nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu lub użycia z urządzeniem o niezgodnych właściwościach elektrycznych.
- O ile nie określono inaczej, nigdy nie używaj urządzenia podczas deszczu, w wilgotnych miejscach lub w pobliżu punktów wodnych.
- O ile nie określono inaczej, ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

OPIS

1. On / Off
Odtwórz / Pauza
Odbierz / zakończ połączenie
2. Złącze ładowania
3. Wskaźnik LED





1. Włącz / wyłącz
2. Port ładowania
3. Wskaźnik LED

INSTALACJA I ŁADOWANIE:

Słuchawki:
Wskaźnik LED na słuchawkach zapala się na czerwono, a wskaźnik na obudowie świeci na niebiesko, gdy słuchawki są ładowane.
Po naładowaniu słuchawek wskaźnik LED zmienia kolor na niebieski, a następnie wyłącza się po 5 minutach.

Obudowa do ładowania
Naciśnij przycisk obudowy do ładowania, aby sprawdzić poziom naładowania baterii: 4 diody LED wskazują pojemność 75 - 100% baterii.
Podłącz dołączony kabel mikro USB, aby naładować obudowę . Po zakończeniu ładowania wskaźniki LED zgasną.

NB: Możliwe jest ładowanie obudowy, podczas ładowania słuchawek

FUNKCJE

1. Włącz urządzenie: Naciśnij przycisk ON / OFF przez 4 sekundy. Wskaźnik LED zaświeci się.
2. Sparuj słuchawki po raz pierwszy: gdy wskaźnik LED miga na niebiesko i czerwono, wybierz urządzenie „TNB DUDE" na smartfonie. Przy przyszłych połączeniach słuchawki sparują się automatycznie ze smartfonem.
3. Słuchawki łączą się ze sobą automatycznie. W przypadku rozłączenia sparuj je w następujący sposób: gdy słuchawki są włączone, naciśnij dwukrotnie przycisk na prawej słuchawce, aby sparować ją z lewą słuchawką.
4. Play / Pauza: Naciśnij przycisk ON / OFF podczas odtwarzania muzyki
5. Następny utwór: Naciśnij przycisk ON / OFF przez 2 sekundy
6. Odbierz połączenie: Naciśnij przycisk ON / OFF w czasie połączenia Połączenia są przesyłane tylko przez odpowiednie słuchawki.
7. Zakończ połączenie: Naciśnij przycisk ON / OFF podczas połączenia
8. Odrzuć połączenie: naciśnij 2 sekundy przycisk ON / OFF podczas połączenia
9. Wyłącz: Włóż słuchawki z powrotem do obudowy, wyłączą się automatycznie. Możesz również przytrzymać przycisk ON / OFF przez 4 sekundy.

CECHY

Impedancja: 32 omów

Zasięg: 10 metrów

Częstotliwości: 20Hz - 20KHz

Bateria: litowa 2 * 45 mAh (słuchawki) / 250 mAh (obudowa)

Autonomia: 2,5 godziny

Czułość: 105 dB

Zakres częstotliwości: 50Hz - 10KHz

Czas ładowania: 1 godzina (słuchawki) / 2 godziny (obudowa)

Bluetooth: wersja 5.0

POTRZEBUJ POMOCY?

W trosce o zadowolenie naszych klientów masz możliwość skontaktowania się z nami pod adresem info@t-nb.com. Konserwacja, rozwiązywanie problemów, różne informacje na temat tego produktu, odwiedź naszą stronę internetową: www.t-nb.com

BG

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 40°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството

поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.

ОПИСАНИЕ:

1. Включване / Изключване
Четене/ Пауза
Отговор / Край на повикване
2. Конектор за зареждане
3. LED индикатор





1. Включване / Изключване
2. Порт за зареждане
3. LED индикатор

МОНТАЖ & ЗАРЕЖДАНЕ :

Слушалки:
LED индикаторът на слушалките свети в червено, а този на кутията свети в синьо, когато слушалките се зареждат.
След като слушалките се заредят, LED индикаторът става син и след 5 минути се изключва.

Кутия за зареждане
Натиснете бутона на кутията за зареждане, за да проверите нивото на батерията: 4 светодиода показват капацитет от 75 до 100% на батерията. Свържете предоставения микро USB кабел, за да заредите кутията за зареждане. Когато зареждането приключи, LED индикаторите се изключват.

NB : Възможно е да презаредите кутията, докато слушалките се зареждат

ФУНКЦИИ:

1. Включете устройството: Натиснете бутона ON/OFF за 4 секунди. LED индикаторът светва.
2. Свързване на слушалките за първи път: Когато LED индикаторът мига в синьо и червено, изберете «TNB DUDE» на вашия смартфон.
   По време на следващите връзки, слушалките автоматично ще свържат с вашия смартфон.
3. Пусни / Пауза: Натиснете бутона ON/OFF по време на музиката
4. Следваща песен: Натиснете бутона ON/OFF за 2 секунди
5. Отговаряне на повикване: Натиснете бутона ON/OFF по време на разговора Обажданията се предават само през дясната слушалка.
6. Прекратяване на разговор: Натиснете бутона ON/OFF по време на разговора
7. Отхвърляне на повикване: Натиснете бутона ON/OFF два пъти по време на разговора
8. Изключване: Поставете обратно слушалките в кутията им, те се изключват автоматично. Можете също така да задържите бутона ON/OFF за 4 секунди.
9. Ако слушалките се разкачат помежду си, моля, свържете ги, както следва: Когато слушалките са включени, натиснете два пъти бутона на дясната слушалка, за да я свържете с лявата слушалка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Импеданс: 32 Ома

Обхват: 10 метра макс.

Честоти: 20Hz – 20KHz

Батерия: Литий2* 45 mAh (слушалки) / 250 mAh (кутия)

Самостоятелност: до 2 часа и 30 мин.

Чувствителност: 105 dB

Честотен обхват: 50Hz – 10KHz

Време за зареждане: 1 час (слушалки) / 2 часа (кутия)

Bluetooth: версия 5.0

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ ?

За нас удовлетворението на клиента е важно, ето защо имате възможността да се свържете с нас на: info@t-nb.com. За поддръжка, ремонт, друга информация за продукта, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence