

Imagem - Lensy -



guirlanda de fotos led 10 cliques

UMA DECORAÇÃO QUE BRILHA COM MIL LUZES.

Graças a a guirlanda de fotos LED você pode destacar suas fotos mais bonitas.

Você tem 10 cliques para poder expô-los.

Crie toda uma decoração em torno deste acessório luminoso.

Requer duas pilhas AA (não incluídas).

Todo o resto da gama Lensy espera por si, venha descobri-la.

CONTEÚDO DA CAIXA

1 x Corda de LED



Recursos



Universal

Ref.: LSLEDCLIP



3 303170 094754

Embalagem: % 1
Peso líquido (g): 94
Peso com embalagem (g): 120
Tamanho do produto (cm):
Tamanho da embalagem (cm): 12x4x16



Mais informações...

www.t-nb.com

La Marque Française

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA @tnb_officiel @tnb