

BATTERIE DE SECOURS 2 USB 20 000 MAH 10W

NE TOMBEZ PLUS EN PANNE DE BATTERIE



Grâce à cette batterie de secours, fini les problèmes de batterie avec votre Smartphone, tablette.
Rechargez-le facilement où que vous soyez.

- Charge universelle pour tout appareils en USB (Smartphones, lecteurs MP3, caméras, tablettes, consoles de jeux portable...).
 - Multipliez par 8 l'autonomie de votre Smartphone suivant le modèle et chargez jusqu'à 4 fois votre tablette.
 - Rechargez jusqu'à deux appareils en même temps grâce aux deux connecteurs USB-A
 - Profitez d'une charge rapide 10W
 - Batterie livrée avec un câble USB type-C
- Profitez de votre contenu multimédia sans aucune limite.

Chargez vos appareils où que vous soyez



BATTERIE DE SECOURS 2 USB 20 000 MAH 10W

Caractéristiques

Capacité de la batterie : 20000mAh
Caractéristiques courant d'entrée : 5V/2A
Caractéristiques courant de sortie : 5V
Compatibilité : USB-A
Dimensions (L x H x P) : 7,5 x 14,5 x 2,2 cm
Fonction du câble : Charge
Nombre de ports : 2
Puissance max (A) : 2,1
Puissance max (W) : 11
Type de câble : USB-A / USB-C
Type de charge : Rapide

Contenu de la boîte

Batterie de secours 20 000 mAh
Notice d'utilisation
Câble USB-A / USB Type-C



Couleur : Noir
Colisage : 4
Garantie : 2 an(s)
Poids net (g) : 386
Poids avec emballage (g) : 426

