


Su - Acessórios -



Contém:

- 1 escova sopradora para remover suavemente toda a poeira da sua câmera/filmadora e suas óticas
- 1 spray de limpeza 20 ml especialmente desenvolvido para telas (vidro ou plástico rígido) e lentes
- 1 pano de microfibra e 5 cotonetes
- 25 toalhetes secos antiestáticos

CONTEÚDO DA CAIXA



Recursos



Ref.: TWSNEKIT



3 303170 112632

Embalagem: % 1
Peso líquido (g): 12
Peso com embalagem (g): 28
Tamanho do produto (cm):
Tamanho da embalagem (cm): 6.5x2x15.5



Mais informações...

www.t-nb.com

La Marque Française